

CANON CHIP RESETTER

CARTUCCE SERIE CLI-521 / PGI-520



Figura 1



Figura 2

Il principale compito del Canon Chip Resetter che avete acquistato è quello di monitorare il livello degli inchiostri e di fornire un messaggio a video quando la cartuccia è in esaurimento, esattamente come accade con le cartucce originali Canon.

Il Canon Chip Resetter permetterà di ripristinare questa funzione di monitoraggio livelli e, una volta ricaricata, la cartuccia verrà riconosciuta come se fosse quella originale, quindi con il livello degli inchiostri al 100%.

Seguendo i 3 semplici passaggi descritti qui di seguito, sarà quindi possibile resettare le cartucce della Serie Canon CLI-521 e Canon PGI-520.

1. Far scorrere la cartuccia del nero Canon PGI-520 lungo la guida in modo che il chip sia posizionato di fronte ai contatti del Canon Chip Resetter. (Figura 1)
2. Spingere la cartuccia contro i contatti. Un breve lampeggio rosso segnala l'aver avuto contatto. Tenere premuto fino all'accensione di una luce rossa fissa che comprova il completamento della riprogrammazione del chip. Dopo questa operazione la cartuccia è completamente resettata e può essere estratta dal Canon Chip Resetter.
3. Per riprogrammare le cartucce del colore Canon CLI-521, inserire sul Canon Chip Resetter, l'adattatore in dotazione e ripetere le stesse operazioni già indicate per la cartuccia del nero. (Figura 2)